

## Mundschutz mit Kellerfalte und Öffnung

für ein Sicherheitsvlies



### Anleitung

#### ■ Schritt 1:

Zuschnitt: Ein Rechteck mit den Maßen 20 cm x 34 cm (kann je nach Kopfform/Größe verändert werden).

1

#### ■ Schritt 2:

Die kurzen Seiten rechts auf rechts legen, oben und unten jeweils Sem mit 1cm Nahtzugabe zusammensteppen. In der Mitte bleibt eine Wendeöffnung. (Hier wird später das Vlies eingelegt)



2

#### ■ Schritt 3:

Die vordere Kante mit der Naht wird mittig auf den Stoffbruch gelegt. Die Nahtzugaben werden auseinandergebügelt.



3

#### ■ Schritt 4:

Zwei Gummis, ca. 17-20 cm lang, werden so, an den offenen Enden, in das Stoffstück gelegt, dass die Enden jeweils anr den Ecken herauszeigen, die Länge des Gummis aber im Teil liegt. Die beiden Seiten mit 1 cm Nahtzugabe zusammensteppen.



4

#### ■ Schritt 5:

Das Teil durch die Wendeöffnung wenden.



5

#### ■ Schritt 6:

Die langen Seiten zur Mittelnaht hin in Falten legen, so dass der Faltenaußenbruch zur Naht zeigt. Die Falte an beiden Seiten füßchenbreit absteppen.



6

